TOSHIBA

東芝非常業務リモコン取扱説明書

対象機種

ARF-1000RCシリーズ ARC-1000RC 10局 ARC-2000RC 20局


(AWF-1000RCシリーズ専用非常業務リモコン)

このたびは東芝非常業務リモコンをお買いあけいたたきまして、まことにありがとうございました。 お求めの非常業務リモコンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 なお、お読みになったあとは必ず保存してくたさい。

目 次

各部のなまえ2
各部のなまえとはたらき····································
特にご注意を5
設置上のご注意 5~6
配線について6
設置のしかた7~10
接続のしかた11
初期設定12
取付けが完了したら12
調整のしかた13
非常放送のしかた14~24
業務放送のしかた25~26
保守点検のしかた26
修理サービス27
仕 様28

ご注意 文中で本体とあるのは「AWF-1000RCシリーズ」の壁掛形非常放送アンプ本体をさします。





〔単位:mm〕

- ①非常起動スイッチ
- ② 火災灯
- ③非常復旧スイッチ
- 4 主電源/非常電源電圧計
- ⑤ 蓄電池点検スイッチ
- ⑥連動一斉表示灯
- ⑦ 連動停止注意灯
- ⑧マイク指示灯
- ⑨非常・業務兼用マイクロホン
- ⑩モニタスピーカ
- (1)モニタ音量調節器
- 12)主電源表示灯
- (13) 充電中表示灯

- (4) リモコン回線異常表示灯
- (15)コンピュータ異常表示灯
- 16 蓄電池異常表示灯
- ① 他機放送中表示灯
- (18)放送可能表示灯
- (19)放送出力レベル計
- 20 火災音用ブザー
- 20 発報放送表示灯
- ② 火災放送表示灯 ② 火災放送スイッチ
- 24 非火災放送表示灯
- ② 非火災放送スイッチ
- 26音声警報指示灯

- 27放送復旧スイッチ
- 28チャイムスイッチ
- 29一斉放送スイッチ
- ③ ブロック選択スイッチ
- ③ 放送階選択指示灯
- 32出火階表示灯
- ③ 階別作動表示灯(短絡表示灯兼用)
- 34放送階選択スイッチ





特にご注意を

- ■通風のよい場所に設置してください。
- ●湿度の高い所や温度の高い所での使用は避けてください。またリモコンの通風孔をふさぐようなことはおやめください。操作の妨げにならないよう左右0.3m以内、操作面1m以内には物を置かないでください。
- ■認定品ですから改造は絶対にしないでください。
- ■分電盤のスイッチは絶対に切らないでください。
- ●停電時でも放送できるよう非常電源(本体側)が組み込まれており、常に充電していますので分電盤のスイッチは絶対に切らないようにしてください。

- ■異物は感電や故障の原因となります。
- 機器内にピンなどの金属物が入った場合、故障、感電、 火災などの原因になり大変危険です。万一金属物が入ったときはすぐにお買いあげの販売店か、お近くの東 芝お客様で相談センターにご連絡ください。
- ■汚れを落とすときは、中性洗剤(台所用)をご使用ください。シンナーやベンジン、または化学ぞうきんなどを使用しますと変形、変色することがありますので絶対に使用しないでください。

設置上のご注意

本機は消防法に適合した機種です。本機の設置場所は消防法で次のように規定されています。

1

操作部义は遠隔操作器のうち一のものは守衛室 等常時人がいる場所(中央管理室が設けられて いる場合には当該中央管理室)に設けること。

ー消防法施行規則第25条の2の3のルー

(2)


増幅器、操作部及び遠隔操作器は点検に便利でかつ、防火上有効な措置を講した位置に設けること。

- ー消防法施行規則第25条の2の3のトー
- ③ 一の防火対象物に二以上の操作部又は遠隔操作器が設けられているときは、これらの操作部又は遠隔操作器のある場所相互で同時に通話することができる設備を設けており、かつ、いずれの操作部又は遠隔操作器からも当該防火対象物の全区域に火災を報知することができるもので
 - 消防法施行規則第25条2の3のヨー


あること。

- ●ここで防火上有効な措置を講じた位置とは、当該設備 を設置する防火対象物のうち、壁、床および天井が不 燃材料で造られており、その開口部は甲種防火戸を設 けた室をいいます。
- ●本機(増幅器、操作部)の設置方法には下記の4種類が考えられます。なお、下記の実線で表わした部屋は常時人がいて、①②③項を満足していなければなりません。
- ●報知区域については操作部又は遠隔操作器が工以上宇 衛室等常時人がいる場所に設けられていれば、遠隔操 作器等から報知できる区域を防火対象物全域としない ことができる場合があります。

(消防予第22号の5)



操作部および遠隔操作器の操作スイッチは、 床面からの高さが0.8m (いすに座って操作す るものにあっては0.6m) 以上1.5m以下の箇所 に設けること。




上図の範囲で取り付けてください。

配線について

本機の配線工事は、電気工作物にかかわる法令の規定によるほか、消防法の規定によります。

- ①壁掛形本体~本機までの配線
 - イ、600ポルト耐熱ビニル絶縁電線または これと 同等以上の耐熱性を有する電線を使用するこ と。
 - 口、金属管工事、可とう管線管工事、金属ダクト 工事、またはケーブル工事(不燃性のダクト に布設するものに限る)により設けること。 ただし消防庁長官が定める基準に適合する電 線を使用する場合はこの限りでない。
 - ー消防法施工規則第25条の2の四のニー
 - -消防法施行規則第12条の1の5-
- ●消防庁長官が定める基準に適合する電線とは耐熱電線 のことであり消防庁告示第10号に規定する基準に合格 した電線です。この耐熱電線を使用すれば金属管工事 等は不用です。
- ●本機および壁掛形本体の配線をまとめると次のようになります。



※ノイズの混入を避けるためツイストペアケーブルをご使用ください。

設置のしかた

●本機は卓上形、壁取付形、ラック(または盤)埋め込み形のいずれの取り付けてもご使用できます。 それぞれの取り付け用として、次の取付金具(別売)が必要です。


卓上形使用の場合………卓上形金具(形名:LAD-9002)

壁取付形使用の場合…………壁取付形金具(形名:LAD-9003)

ラック (または盤) 埋め込み使用の場合……ラックマウント形金具(受注生産品) が必要となります。

卓上形使用の場合の金具の取り付けかた

●卓上形でご使用の場合は卓上形金具(形名:LAD-9002)(別売)が必要です。 卓上形金具は次の取付金具で構成されています。





卓上形金具 1ヶ

卓上形連結金具A 2ヶ


連結金具B 2ヶ

●この金具を使って次の手順で卓上形金具を取り付けます。連結金具は使用しません。

手順1




②卓上形金具を取り付け



壁取付形使用の場合の壁への取り付けかた

●壁に取り付けてご使用の場合は壁取付形金具(形名:LAD-9003)(別売)が必要です。 壁取付形金具は次の取付金具で構成されています。



この金具を使って次の手順で壁へ取り付けます。連結金具は使用しません。


手順1


- ①付属の取付用型紙を使って
 - (1)非常起動スイッチの位置が床面から 1.5m以内
 - (2)最下部の階別選択スイッチの位置が床画から O.8m以上
 - の位置にくるように、非常業務リモコン用の取付用型紙を壁に貼り付けてください。

なお、操作の妨げにならないよう左右0.3m、前面1m以内には障害物等がないような場所を選んでください。

②取付用型紙の「アンカーボルトの位置」4ヶ所に アンカーボルトを打ち込んでください。


(板壁に取り付ける場合はねじを使用してください。)






③壁取付金具を壁に取り付けます。

4 非常業務リモコンのパネルをあけ



⑤壁取付金具に本体を引っかけ

⑥取付ねじで固定します。




ラック(または盤)埋め込み使用の場合の金具の取り付けかた


- ●ラックまたは盤等に埋め込んでご使用の場合はラックマウント金具(受注生産品)が必要です。
- ●このラックマウント形金具を使ってラックマウントまたは盤に埋め込んでください。

手順1

①側板を取りはずします。



② ラックマウント形金具を取り付けます。



接続のしかた

◆本機が接続できる機器は次のシリーズの壁掛形非常放送アンプです。



- ●接続用端子はパネルをあけた内部にあります。
- ●下図のように本体と接続してください。

ご注意

下記シリーズの本体との接続はできません。

AWF-1000R シリーズ

AWF-1000RAシリーズ


AWF-1000RBシリーズ

AWF-1001R シリーズ

AWF-1002R シリーズ

AWF-1003RAシリーズ

● 2 台目の非常業務リモコンも同様 に接続します。



●配線は必ず**耐熱対より形ケーブル(耐熱形ツイストペアケーブル)** をご使用ください。

(2本ずつが撚ってある耐熱ケーブル)

- ●ツイストペアケーブルを使用しないと誤動作や、音声への伝達ノイスとびこみの原因となりますので必ずツイストペアケーブルを使用してください。
- ・許容線路抵抗は下表のとおりです。線路抵抗値が許容線路抵抗以内になるように線径を選んでください。
- ●電源線の線路抵抗が1対では許容値をオーバーする場合は6対以上(4対は制御用)のケーブルを使用し、電源として2対以上をパラ接続して許容線路抵抗値以内におさまるようにケーブルを選定してください。


許容線路抵抗値

電源線(1対)	制御線(4対)
3 Ω	50 Ω
(1本あたり1.5Ω)	(1 本あたり25Ω)

耐熱対より形ケーブルの線路抵抗値(1線あたり)

線 経	抵抗值
ϕ 0.65mm	約58Ω/km
Φ().9mm	終J30 Ω / km
φ1.2mm	約17Ω/km
Ф1.6mm	約10Ω/km


●非常業務リモコンを 2 台接続するときは、リモコンで渡り配線はせずに必ず本体で分岐し、各リモコンへ配線するようにしてください。



初期設定

定できます。

- ●使用する前に扉側の内部基板上のディップスイッチを設定する必要があります。 次の手順で設定してください。
 - ①アドレスの設定
 - 本機が1台目の非常業務リモコンであるか、2台目であるかを設定する必要があります。
 - ②警報ブザー音の設定 リモコン通信異常および蓄電池異常時等の警報ブザー音の鳴り時間を連続または一定時間 (2分) のどちらかに設



取付、接続が完了したら

- ●取付、接続が完了したら、次の手順で壁掛形非常放送アンプ本体の電源を投入し、動作確認を行なってください。
- ① (初期設定を行なってください。)……上記参照



② (壁掛形本体の主電源スイッチを「入」にし、AC100V を入力してください。


(壁掛形非常放送アンプの取扱説明書をご参照ください。)



③ (取扱説明書に従って動作確認を行なってください。


非常・業務兼用マイク、外部入力、4音チャイムの音量の調整

- ●非常業務兼用マイク、外部入力、4音チャイムの音量は、出荷時定格出力がでるように調整されています。これらの音量を調整する場合(特に小さくて大きくする場合)は、**いま一度下記の事項の点検を行なってください。**
 - ①スピーカが過負荷になっていませんか……スピーカのワットの合計値はアンプの出力(ワット)合計値以下でなければなりません。
 - ②スピーカアッテネータが正しく選定、接続されていますか……使用スピーカに適合したアッテネータが必要です。 誤接続されると業務放送も影響をうけます。
- 事常・業務兼用マイク、外部入力および4音チャイムの音量は、リモコン内部の半固定ポリュームで調整できます。



非常放送のしかた


- ■非常放送設備は火災発生時に音声合成による音声警報(シグナル音+メッセージ)を自動的に送出します。 ■起動方式および設定により動作(操作方法)が異なります。(下図をご参照ください。)
- あらかしめ販売店(工事店)から起動方式を確認しておいてください。



非常放送の流れ

音声警報について

- ■非常放送時に的確な情報伝達と避難誘導をするための音声合成による放送です。 シグナル音とメッセージの組み合わせで構成され、次の3種類があります。
 - ●発報放送 【女声】 …… 発報放送モード時 2 回くり返し放送されます。 (感知器起動、手動起動時は、連続くり返しに設定変更できます。) 設定方法は、壁掛形非常放送アンプの書き込みのしかたを参照ください。



各種設定について


■ **発報連動/発報連動停止の設定**… [感知器起動時の動作モードの設定]

〔動作モード〕 【発報連動】:出火階、連動階に発報放送が放送されます。

発報連動停止 : 発報放送は放送されず、本機の火災音ブザーが鳴動します。

発報連動一斉 : すべての階に発報放送が放送されます。

(設定方法) マイク解内のスイッチ操作で設定します。



エコースイッチを押しながら発報連動停止スイッチを押します。

- ●押すたびに順次設定モートが変わります。
- ●設定モードにより表示が次のとおり点灯します。

モード	⑧連動一斉 表示灯		斉 ⑨連動停止 表示灯	
連 動	消	灯	消	灯
連動一斉	点	灯	消	灯
連動停止	消	灯	点	灯

(マイク扉内部)

■ 発報放送/火災放送の設定···〔非常電話または発信機起動時、手動起動時の動作モードの設定〕


「動作モード」 発報放送 : 選択された階に発報放送が放送されます。

火災放送 : 選択された階に発報放送が放送されず、火災放送が放送されます。

〔設定方法〕 壁掛形非常放送アンプ本体にて設定します。

(壁掛形非常放送アンプの取扱説明書を参照してください。)

■ 第1タイマの設定··· (感知器起動時、手動起動時から火災放送へ自動的に移行するタイマ(第1タイマ)の時間設定)




- 火災放送は第2 タイマの設定により区分火災放送と一斉火災放送のどちらかとなります。
- ●壁掛形非常放送アンプのマイク扉内のスイッチ操作で『書き込み』設定します。
- ●壁掛形非常放送アンプの書き込みのしかたを参照ください。

第2タイマの設定…[区分火災放送から一斉火災放送へ自動的に移行するタイマ(第2タイマ)の時間設定]

下記の3種類の設定ができます。


出荷時は第2タイマは2分に設定してあります。

【区分火災放送2~10分の後一斉火災放送へ移行するモード】 :第2タイマ2~10分 設定



第2タイマは2~10分の間で任意に(1秒単位で)設定できます。

[区分発報放送後即一斉火災放送へ移行するモード] : 第2タイマ 0分 設定



【区分火災放送を継続し、一斉火災放送へ自動的には移行しないモード】 1 第2タイマ OFF 設定



(*1)起動方式設定により区分発報放送がない場合もあります。


〔設定方法〕

壁掛形非常放送アンプのマイク扉内のスイッチ操作で『書き込み』設定します。 壁掛形非常放送アンプの書き込みのしかたを参照ください。

マイク放送および放送復旧操作について


■マイク放送について

- ●マイク放送はどの状態においても、音声警報放送より優先します。
- ●各放送モードでマイク放送したときの動作は次のとおりです。





■放送復旧操作について


◆各放送モードで放送復田操作(放送復田スイッチ②の操作)したときの動作は次のとおりです。





- (*1) 第1タイマは、継続動作します。
- (*2)第2タイマは、継続動作します。
- (*3) 放送階の解除はできません。一斉火災放送の解除は、非常復田スイッチを 操作して行ないます。














業務放送のしかた

マイク放送

11放送したい場所を選択します。

- ●全回線一斉に緊急放送したい場合は一斉放送スイッチ2回を押します。
- ●回線別に放送したい場合は放送階選択スイッチ34を押します。
- ●ブロック放送したい場合は、ブロック選択スイッチ3**0**を押します。
 - 選択された回線またはブロック指定された回線の階別作動表示灯®が点灯し、放送可能表示灯®が点灯します。 電力増幅器の電源が入ります。

緊急放送時(アッテネータのきかない放送時)は、放送階選択指示灯⑩が点灯します。







●ブロックスイッチで放送する場合


●ブロックの中で放送したくない場所があるとき………放送したくない、不要な場所の放送階選択スイッチ級を押します。(階別作動表示灯30が消え、選択が解除されます。)

●選択したブロックに放送したい場所を追加するとき……放送したい階別選択スイッチ®を押します。 (階別作動表示灯®が点灯し、追加されます。)

ご注意 ブロック選択スイッチの選択先は、壁掛形非常放送アンプ本体のテンキースイッチで 書き込んだプログラムにより、本体と同様になります。

②非常・業務兼用マイクロホン③を使って放送します。

- ●放送前の予告としてチャイム音(4音)を放送したい場合は、チャイムスイッチ2回を押します。
- ●マイクロホンをはずし、トークスイッチを押しながら放送します。



③放送が終了したら放送復旧スイッチ②を押します。

ご注意 放送階選択スイッチ3個を再度押して、放送階を解除することもできます。

放送復旧



■業務放送の優先順位について


●本体でのプログラムの書き込みにより、次の例のように最大4段階に優先順位をつけることができます。同一優先内は、後取りまたはミキシングどちらかに設定できます。

(設定のしかたは壁掛形非常放送アンプの"書き込みのしかた"をご参照くたさい。)

(優先順位の例)

放送内容(入力)	第1優先	第2優先	第3優先	第4優先
時報チャイム	0			
本 体 放 送		0		
非常業務リモコン		0		
業務リモコン			0	
ライン1入力				0

●出荷時は、全ての放送が第1優先で後取り優先に設定されています。




保守点検のしかた(保守点検者の方へ)

非常用放送設備の保守点検は有資格者(消防設備土、第2種消防設備点検資格者)でなければ行なえませんのでご注意ください。

非常用蓄電池のチェックのしかた

- ●蓄電池点検スイッチ⑤でチェックします。点検スイッチ⑤を押したとき、主電源/非常電源電圧計④の指針が24~30 V線の間に振れれば十分です。
 - この範囲内に振れないときは蓄電池が寿命ですのです ぐに新しい蓄電池との交換が必要です。なお、蓄電池 点検は1回5秒以内とし、5秒以上点検スイッチを押 さないでください。
- ●非常用蓄電池の標準寿命は約4年ですが、非常時に機器を正しく動作させるためにも上記の方法でチェックし、早めの交換をしてください。




※ 本機はトリクル充電方式を採用しており 常時充電しております。

自動点検について

- ●壁掛形非常放送アンプ本体では、常に非常業務リモコンとの通信状態の点検を自動的に行ないます。
- ●また、24時間ごとに蓄電池の電圧を点検しています。

異常発生時の処置のしかた

- ●非常業務リモコンと本体の通信異常および本体の蓄電池異常が自動点検時発見されると異常表示灯が点灯し、警報 ブザーが鳴ります。
- ●スピーカ回線の短絡等によりスピーカ回線保護ヒュースが溶断しますと、その階別作動表示灯፡፡3か点滅表示します。
- ●上記の異常発生時は、次のように処置してください



修理サービス

て使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様で相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは機器の形名、壁掛形非常放送アンプ本体の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕 様

形 名	ARC-1000RC(10局)、ARC-2000RC(20局)			
使用電源	DC24V(本体より受電)			
消費電流				
ひずみ率				
S / N	55dB以上(非常業務兼用マイク) 65dB以上(外部入力)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
周 波 数 特 性	300~6000Hz ± 3 dB以内(非常業務兼用マイク)			
7 + = 11/4	50~15000Hz ± 3 dB以内(外部入力)			
入 力 回 路	非常・業務兼用マイク -46dB 600 Ω 不平衡 1 回路 1 回路			
	外部入力			
出 力 回 路				
音声警報メッセージ				
*	ので次の放送にご注意ください。(女声)			
	火災放送··············火事です。火事です。○○階で火災が発生しました。落ちついて避難し 			
	てください。(男声)			
	非火災放送さきほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常がありませんでした。			
	ご安心ください。(女声)			
音声警報シグナル音	非常用放送設備委員会統一音※			
出力制御	放送階選択ARC-1000RC:10局+一斉(非常・業務)			
	ARC-2000RC: 20局+一斉(非常・業務)			
	ブロック選択 5 局			
音声警報手動制御	火災放送スイッチ・非火災放送スイッチ付			
L E D 表 示	階別作動表示(緑)ARC-1000RC:10回線、ARC-2000RC:20回線			
	出火階表示(赤)ARC-1000RC:10回線、ARC-2000RC:20回線			
	回線短絡表示階別作動表示点滅方式			
	その他発報放送表示(橙)、火災放送表示(赤)、非火災放送表示(緑)、			
	連動停止表示(赤)、連動一斉表示(赤)			
モニタスピーカ	1 W/8 Ω 音量調節器(3 段切換式)付			
出カレベル計				
主電源、非常電源電圧計				
塗 装 色	パネル·······ブラウングレー(マンセル10YR4/1近似色)			
	 本体・側板メインカラー(マンセル3.7YR7.7/0.1近似色)			
質量	∦⁄j6.0kg			
その他	・卓上使用時・手前に傾斜をもたせて設置するときは			
	卓上形金具(形名LAD-9002…別売)が必要です。			
	・壁取付使用時壁取付金具(形名LAD-9003…別売)が必要です。			
	・ラックマウント時…ラックマウント金具(受注生産品…別売)が必要です。			
	※音声警報部は本体(壁掛形非常放送アンプ)に収納			
付 属 品	取扱説明書			
1.3 (Pag) HH	取付用型紙			
r	非常放送のしかた(カートケース入り)1			
	東芝お客様ご相談センター一覧表1			
	不たい日外に出席にフノ 短れ 1			

東芝ライテック株式会社 システム事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL (03) 5463-8779